

# Lepení samolepek na zed' (na stěnu)

Nutno používat samolepky vyrobené z k tomu určených materiálů .Samolepky wall art jsou určeny k lepení na stěnu (strop) pro použití v interierech a neodolávají povětrnostním vlivům,tepelnému působení a UV záření.

## Návod:

### Příprava před samotným lepením

Samolepky lze aplikovat na kvalitní, čistý a suchý povrch. Nelze je aplikovat na povrchy na bázi silikonu, latexu a povrchy se špatnou soudržností (odlupující se barva). Před aplikací je nutné vyzkoušet kouskem přenosové folie kvalitu podkladu. Samolepky lze nalepit i bez použití přenosové folie, vyžaduje to ovšem větší zručnost a její odstranění již před samotným lepením. Při aplikaci na čerstvě natřené povrchy musíme dbát, aby barva byla již zcela proschlá, neboť vlhkost a jiné výpary mohou samolepku znehodnotit - tvorba bublin, zkroucení, deformace, ztráta lepivosti nebo změna zbarvení. Podkladová plocha musí být důkladně očištěna a zbavena mastnoty. Samolepka kopíruje povrch zdi včetně všech jejích nerovností .V případě velké zrnitosti či nerovnosti povrchu je vhodné pro dosažení optimálního výsledku povrch vyrovnat , popřípadě přebrousit např. smirkovým papírem či brusnou houbičkou.

Při lepení samolepek větších rozměrů doporučujeme přizvat někoho na pomoc.

Samolepku před samotným lepením položte na suchý a rovný povrch a nechte ji vyrovnat a získat okolní teplotu.

K samotnému lepení si připravte: samolepku, nůžky, stěrku (např.: kuchyňská stěrka, houbička, utěrka, ruční pěnový váleček a podobně)

### **Doporučená teplota při lepení**

Optimální doporučená teplota pro lepení je mezi 15 až 28 °C. Teplo zvyšuje přilnavost lepidla. Minimální teplota lepení je 10 °C, maximální 35 °C, vyšší teplota způsobuje roztáhnutí a deformaci fólie.

### Samotné lepení na zed'

Přitlačte zakoupenou samolepku k přenosové folii a pod ostrým úhlem opatrně odlepte podkladový papír - u větších rozměrů část (kvůli snadnější a bezpečnější manipulaci). Dbejte na to aby se Vám lepící plochy nestřety - mohlo by dojít k poškození samolepky. Přiložte fólii postupně na správné místo a odkrytou část postupně přihlaďte. Stáhněte případný zbytek podkladového papíru a ručním válečkem, stěrkou nebo hadříkem uhlad'te celou samolepku (motiv) . Samolepku je nutné pečlivě přitlačit ve všech jejích částech. Nakonec opatrně odstraňte průhlednou přenosovou fólii a samolepku ještě jednou přitlačte.