

Lepení samolepek - hladké povrchy

- např. na auto, informační a reklamní cedule a tak podobně. Nutno používat samolepky vyrobené z k tomu určených materiálů

Návod:

Příprava před samotným lepením

Samolepky lze aplikovat na celou řadu čistých, suchých, hladkých až lehce porézních materiálů, které jste zbavili mastnoty. Nelze je aplikovat na povrchy na bázi silikonu, latexu. Při aplikaci na čerstvě lakované povrchy musíme dbát, aby lak byl již zcela proschlý, neboť páry z rozpouštědel a jiné výpary mohou samolepku znehodnotit - tvorba bublin, zkroucení, deformace, ztráta lepivosti nebo změna zbarvení. Podkladová plocha musí být důkladně očištěna. Doporučujeme čistit lihem (technický líh), nedoporučujeme benzín. Polepované plochy je před lepením nutné důkladně očistit vhodným způsobem, např. vodou s přidáním jakéhokoli běžného čistícího přípravku (např. JAR).

Při lepení samolepek větších rozměrů doporučujeme přizvat někoho na pomoc. Samolepku před samotným lepením položte na suchý a rovný povrch a nechte ji vyrovnat a získat okolní teplotu.

K samotnému lepení si připravte: samolepku, nůžky, stěrku (např.: kuchyňská stěrka, houbička, utěrka, ruční pěnový váleček a podobně)

Doporučená teplota při lepení

Optimální teplota pro lepení je mezi 15 až 28 °C. Teplota zvyšuje přilnavost lepidla. Minimální teplota lepení je 5 °C, při bodě mrazu lepidlo nereaguje na lepenou plachou. Max. 35 °C, vyšší teplota způsobuje roztáhnutí a deformaci fólie.

Lepení na sucho

Přitlačte zakoupenou samolepku k přenosové fólii a pod ostrým úhlem opatrně odlepte podkladový papír - u větších rozměrů část (kvůli snadnější a bezpečnější manipulaci). Dbejte na to aby se Vám lepící plochy nestřetly - mohlo by dojít k poškození samolepky. Přiložte fólii postupně na správné místo a odkrytou část postupně přihlaďte a vytlačujte případné bubliny. Stáhněte případný zbytek podkladového papíru a ručním válečkem, stěrkou nebo hadříkem uhlad'te celou samolepku. Samolepku je nutné pečlivě přitlačit ve všech jejích částech. Nakonec opatrně odstraňte průhlednou přenosovou fólii a samolepku ještě jednou přitlačte.

Lepení za mokra - (doporučujeme)

Při lepení za mokra se reakce lepidla k dosažení konečné přilnavosti prodlužuje, výsledek je ale většinou mnohem lepší. Lepením na mokro dosáhnete nalepení bez nežádoucích bublin. V závislosti na množství vody závisí i rychlost konečného přilnutí folie. Do cca 0,5 litru vody přidáme 1-4 kapky saponátu, toto množství je potřeba dodržet, protože saponát silně ovlivňuje

přilnavost. Zvlhčete povrch vodou a stáhněte podkladový papír. Přiložte folii na předem připravené místo. Stěrkou a válečkem vytlačte vodu a osušte hadříkem. Pro dobrou přilnavost je dobré vyčkat přibližně jednu hodinu. Nakonec odstraňte přenosovou fólii a samolepku ještě jednou přitlačte.